



ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PHILIPS SKIP 100



Συγχρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συσκευή PHILIPS SKIP 100 διαθέτει διάφορες εξυπηρετικές λειτουργίες μεταξύ των οποίων και η αποθήκευση 13 τηλεφωνικών αριθμών.

Γενική Όψη Συσκευής & Επεξήγηση Πλήκτρων



- 1 Πλήκτρο επανάκλησης/παύσεων
- 2 Πληκτρολόγιο
- 3 Πλήκτρα μνημών
- 4 Πλήκτρο μεταβίβασης
- 5 Πλήκτρο προγραμματισμού
- 6 Πλήκτρο μνήμης δευτέρου επιπέδου (κάτω από το ακουστικό)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΑΛΜΙΚΟΥ

Βάλτε το διακόπτη **Tone/Pulse** που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, στο **Tone** ή στο **Pulse** για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τη συσκευή σας.

Σημείωση: Για πλήρη λειτουργία στο δίκτυο του Πανεπιστημίου η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται σε τονικό σύστημα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΟΥ

Ρυθμίστε την ένταση του κουδουνίσματος με το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Ο διακόπτης έχει δυο θέσεις.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Ο τελευταίος αριθμός που είχατε καλέσει θα επανακληθεί αυτόματα

Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα παραμείνει αποθηκευμένος στη μνήμη μέχρι να καλέσετε ένα άλλο αριθμό, επιτρέποντας έτσι να επαναλαμβάνεται η διαδικασία της επανάκλησης όσες φορές χρειάζεται.

Σημείωση: - Ο αριθμός μπορεί να επανακληθεί αυτόματως μόνο αν αποτελείται από λιγότερα από 32 ψηφία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ

Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε 13 τηλεφωνικούς αριθμούς τους οποίους μπορείτε να επιλέγετε διαδοχικά και αυτόματα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 3 από τους αριθμούς αυτούς στα πλήκτρα M1 – M2 – M3 και τους υπόλοιπους 10 με τη βοήθεια των πλήκτρων 0...9. Μπορείτε να επιλέγετε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στα πλήκτρα M1...M3 κατευθείαν αλλά για να επιλέγετε τους

άλλους αριθμούς πρέπει να πιέσετε πρώτα το πλήκτρο . Για αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να αποθηκεύσετε τους αριθμούς επείγουσας ανάγκης ή τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά στα πλήκτρα M1...M3.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ M1...M3

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Πληκτρολογήστε το επιθυμητό νούμερο εισάγοντας παύσεις, αν χρειάζεται με το πλήκτρο

M1

ή

M2

ή

M3

Κλείστε το ακουστικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ (συνέχεια)

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ 0...9

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



Πληκτρολογήστε το επιθυμητό νούμερο εισάγοντας παύσεις, αν χρειάζεται με το πλήκτρο



0 έως 9

Κλείστε το ακουστικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ (συνέχεια)

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΝΟΥΜΕΡΟ

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



M1 ή M2 ή M3

ή αντίστοιχα...

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



0 έως 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ (συνέχεια)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



M1 ή M2 ή M3

Κλείστε το ακουστικό

ή αντίστοιχα...

Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε



0 έως 9

Κλείστε το ακουστικό

ΔΙΚΤΥΟ
@θηνά
www.noc.uoa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πληροφορία σχετικά με το δίκτυο φωνής και τις τηλεφωνικές συσκευές μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) που λειτουργεί στα πλαίσια του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ,
Πανεπιστημιούπολη Ιλίσίων.
Τηλ: 727-5600
Fax: 727-5601
e-mail: helpdesk@noc.uoa.gr